


八王子市芸術文化会館いちょうホール 大ホール

SUS基本吊込み図

UH/#71.#72.#73.#78.#63.#59.#22.W

中UH/#72.#59.#22.#W

LH/#73.#59.#22.#40



PHONE:042-621-3001 (ホール受付窓口)
FAX :042-621-3007

八王子市芸術文化会館いちょうホール 大ホール

CL, FR 配置図

下手側 ← → 上手側

上段

下段

1Kw Planoconvex × 14

FR下手
11 cir

下手側 ← → 上手側

上段

下段

1Kw Planoconvex × 14

FR上手
11 cir

1CL 18 cir

1.5Kw Planoconvex × 36

1Kw電動ハロゲンPIN × 2 (調光室電動操作)

上段

下段

750w SourceFourZoom41530 × 2
2Kw Ellipsoidal Spot × 6 (10 inch)

2KW XENON PIN Spot × 2
インカム付帯

750w SourceFourZoom41530 × 2
2Kw Ellipsoidal Spot × 6 (10 inch)

2CL 下手 4 cir

2CL 上手 4 cir